

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, прежде чем обращаться в магазин, рекомендуем связаться с нашим отделом заботы о клиентах:

care@ragexstore.ru
+7 (925) 488-56-92 (Whatsapp, Telegram)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за доверие и поздравляем с приобретением сэндвичницы RageX.....	4
Техника безопасности.....	4
Дети и люди с ограниченными способностями.....	5
Специальные инструкции по технике безопасности..	6

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Описание сэндвичницы.....	8
---------------------------	---

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед первым использованием.....	8
Как приготовить поджаренные бутерброды.....	9
Советы для достижения наилучших результатов.....	10
Очистка сэндвичницы.....	10

ПРОЧЕЕ

Описание и разрешение частых проблем.....	11
Хранение.....	12
Утилизация.....	12
Электронная гарантия.....	13

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ И ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СЭНДВИЧНИЦЫ RAGEX

Чтобы пользование сэндвичницы приносило удовольствие и было безопасно для вас, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет быстрее познакомиться с вашим новым помощником на кухне. Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию сэндвичницы и уходу за ней, а также необходимые предупреждения, которые позволят извлечь максимальную пользу во время приготовления бутербродов. Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости. Для безопасного пользования этим продуктом внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед вводом прибора в эксплуатацию. Если вы передаете это устройство другим людям, пожалуйста, также передайте инструкции по эксплуатации.

- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования и по назначению. Данное устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте его на открытом воздухе. Храните устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влажности. Не используйте прибор мокрыми руками. Если прибор влажный или в него попала жидкость – немедленно отключите его от сети. При чистке прибора выключайте его от электрического питания.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель на наличие повреждений.

Не используйте прибор, если он поврежден. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно: неправильная сборка устройства повышает опасность поражения током при эксплуатации. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированными специалистами.

- Используйте только оригинальные запасные части. Обратите особое внимание на «Специальные инструкции по технике безопасности».

ДЕТИ И ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

Для обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки и т.д.) в недоступном для них месте.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте маленьким детям играть с упаковкой, так как существует опасность удушения!

- Сэндвичница не предназначена для использования детьми, лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, а также при отсутствии необходимого опыта и/или знаний. Не позволяйте детям играть с электрической сэндвичницей даже в выключенном состоянии.
- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЕННУЮ СЭНДВИЧНИЦУ БЕЗ ПРИСМОТРА**, особенно, когда рядом находятся дети и домашние животные.
- Пожалуйста, не позволяйте детям пользоваться прибором. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Это устройство не является игрушкой. Дети не должны играть с прибором!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Устройство предназначено исключительно для использования в бытовых условиях. Не используйте гриль в коммерческих целях.
- **НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО РАЗОГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЭНДВИЧНИЦЫ!** Металлические детали сильно нагреваются прибора. Для предотвращения возможности ожога во время работы с сэндвичницей рекомендуем использовать специально предназначенные рукавицы или прихватки.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими формами, соблюдайте осторожность, во избежание ожогов не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих форм.
- Не размещайте сэндвичницу на или рядом с горячей газовой или электрической плитой, нагретой духовкой. Избегайте установки прибора рядом с любым нагревательным электрическим прибором.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или блок сэндвичницы в воду или любую другую жидкость.
- Избегайте заземления шнура электропитания и предотвращайте его контакт с острыми краями, влажными предметами или смазочными материалами.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола, а также контакта с горячими поверхностями.
- При перемещении прибора необходимо соблюдать предельную осторожность: не переносите прибор, взявшись за шнур питания.
- Всегда выключайте сэндвичницу из электрической сети после использования.
- Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к пожару, удару электричеством, риску

получения травм или порчи имущества.

- В случае возникновения каких-либо неполадок в процессе работы электрической сэндвичницы, незамедлительно выключите ее из сети. Не допускается использование или самостоятельный ремонт неисправного устройства.
- Устанавливайте сэндвичницу на ровной горизонтальной устойчивой поверхности на расстоянии не менее 15 см от стен и других поверхностей и не менее 10 см от края стола.
- Не допускайте падения сэндвичницы и не подвергайте ее ударам.
- В устройстве предусмотрен короткий шнур питания, чтоб снизить риск запутывания или спотыкания о длинный шнур питания. Удлинитель можно использовать с осторожностью, однако указанная электрическая мощность должна быть как минимум такой же, как у данного прибора.
- Не допускайте, чтобы удлинитель свисал со стола, где дети могут потянуть за него или споткнуться.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасных ситуаций, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.

В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

ОПИСАНИЕ СЭНДВИЧНИЦЫ

Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Мощность	750 Вт
Длина кабеля	80 см
Размер пластин	21.5x12.5 см
Размер сэндвичницы	21.2x22.3x7.8 см
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Сэндвич-панель с антипригарным покрытием • Легко открываемая ручка • Светодиодный индикатор • Вертикальная подставка для хранения и экономии места • Нескользящие ножки • Кабель для подключения 2pin

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
3. Проверьте работоспособность и комплектность прибора. Внимательно осмотрите прибор на предмет возможных дефектов и повреждений.
4. Перед использованием прибора в первый раз нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих форм, распределите масло по всей поверхности, излишки удалите бумажной салфеткой.
5. Закройте прибор, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорится индикатор.
6. Сэндвичница будет готова к работе примерно через 5 минут, когда загорится индикатор готовности к приготовлению (или индикатор будет выключен, если у тостера только одна лампочка).
7. Дождитесь полного остывания рабочих форм и удалите остатки растительного масла.

Примечание: при первом использовании сэндвичницы может появиться легкий дымок. Это нормально из-за первоначального нагрева внутренних компонентов. Это безопасно и никак не влияет на качество работы прибора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ПЕРВЫЕ СЭНДВИЧИ НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОДЖАРЕННЫЕ БУТЕРБРОДЫ

1. Смажьте пластины подсолнечным маслом.
2. Вставьте вилку в настенную розетку.
3. Закройте сэндвичницу. Сэндвичница будет готова к работе примерно через 5 минут, когда загорится индикатор готовности к приготовлению (или индикатор будет выключен, если у тостера только одна лампочка).
4. Полностью откройте сэндвичницу. Положите ломтик хлеба на нижнюю половину формы.
5. Положите на ломтик хлеба желаемую начинку и накройте вторым ломтиком хлеба.
6. Аккуратно сомкните две части тостера вместе. Не закрывайте с усилием. При этом между валиками будет выделяться пар, и необходимо следить за тем, чтобы пальцы не соприкасались с ними.
7. Зафиксируйте две половинки сэндвичницы. Примечание - Во время поджаривания контрольная лампочка будет периодически включаться и выключаться, пока термостат поддерживает нужную температуру в тостере.
8. Ваш сэндвич поджарится за 2-3 минуты или дольше, степень прожарки определяйте на свой вкус. Откройте сэндвичницу и достаньте сэндвич пластиковой или деревянной лопаткой. Никогда не используйте металлический нож, так как это может повредить антипригарное покрытие.
9. Закройте крышку, чтобы сохранить тепло до готовности следующих бутербродов.

10. При необходимости подготовьте другие бутерброды, пока готовится первый.
11. После использования выньте вилку из настенной розетки. Перед очисткой дайте сэндвичнице остыть.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Всегда предварительно разогревайте сэндвичницу перед использованием.
2. Можно использовать ароматизированные масла.
3. Рекомендуемые гарниры для бутербродов: листья салата, петрушка, мята, кресс-салат, фаршированные половинки оливок, лук, помидор, ветчина и т.д.
4. Чайная ложка сахара, посыпанная снаружи, делает поджаренные бутерброды более хрустящими (особенно с фруктовой начинкой).

ОЧИСТКА СЭНДВИЧНИЦЫ

- Всегда чистите прибор после использования.
- Всегда отключайте сэндвичницу от сети и дайте остыть перед очисткой. Пластины легче чистить, когда они слегка теплые. Нет необходимости разбирать сэндвичницу для очистки.
- Протрите антипригарные панели мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи выдавите немного теплой воды, смешанной с моющим средством, на остатки пищи, затем очистите неабразивной пластиковой губкой или положите на пластины влажное бумажное полотенце, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические приборы для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарное покрытие. Чтобы убрать

остатки еды, **используйте только деревянные или пластиковые лопаточки.**

- Протирайте сэндвичницу снаружи только влажной тканью. Не чистите снаружи абразивной губкой или металлической мочалкой, так как это может повредить декоративное покрытие.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ! ЗАПРЕЩЕНО ЗАГРУЖАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ!

ОПИСАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Сэндвичница не включается	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами
Запах или привкус пластмассы	Первое включение в новом устройстве	При первом включении сэндвичницы остатки производственных масел на нагревательных панелях могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства

ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте сэндвичницу от сети перед хранением.
- Перед хранением убедитесь, что сэндвичница остыла и высохла.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона или зарегистрированной электронной гарантии. При использовании электронной гарантии бумажный гарантийный талон заполнять не нужно.

Зарегистрируйтесь и получите 1 год гарантии.

1. Перейдите по данному QR-коду:



Наведите камеру телефона
и перейдите по ссылке

2. Заполните обязательные поля.

3. Ура! После регистрации вы получаете 1 год гарантии.

Электронная гарантия онлайн является полным аналогом бумажному гарантийному талону и не требует дополнений.

К **не гарантийным** относятся следующие случаи:

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливки жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Прочие признаки вмешательства.

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Нинбо Салон Электрикал Эплайнсис Ко., ЛТД., пром. зона города Чуншоу, город Цыси, Нинбо.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 119285, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Пырьева, д. 11-а, пом. 4н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.


ОТКРОЙ СЕКРЕТ ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ


RageX — белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.


Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы
результатов вашей готовки, это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex_store](#)

 [ragexstore](#)

 [ragex_world](#)



ragexstore.ru